



VOOR INGEBRUIKNAME VAN DE TERSA BEITELBLOKKEN ONDERSTAANDE
AANWIJZINGEN AANDACHTIG LEZEN

TERSA BEITELBLOKKEN **TYPE E93**

LET OP :

- ✓ DEZE BLOKKEN ZIJN ALLEEN VOOR SCHAAFMACHINES MET MECHANISCHE DOORVOER BESTEMD : **MEC**
- ✓ SLUITRING AAN ACHTERZIJDE BLOK ALTIJD GESLOTEN (behalve bij referentiefrees, zie handleiding ref.frees)
- ✓ VOOR DRAAIRING AAN VOOR- EN ACHTERZIJDE ALTIJD ORIGINELE TERSA-KUNSTSTOFSLEUTEL GEBRUIKEN.
- ✓ HET SCHAVEN ZONDER MESSEN KAN HET BLOK **DEFINITIEF** BESCHADIGEN, EN VALT BUITEN DE GARANTIE.
- ✓ VOOR HET MONTEREN CONTROLEREN OF ALLE BORSTVLAKKEN VAN AS,RINGEN, BLOK EN MOER **SCHOON EN STOFVRIJ** ZIJN
- ✓ DE AS CONTROLEREN OP BESCHADIGINGEN EN EVENTUELE BESCHADIGEN VOORZICHTIG WEGWERKEN.
- ✓ NOOIT MET **BREDER HOUT** SCHAVEN DAN HET BLOK LANG OF HOOG IS
- ✓ HET DEKSEL AAN DE VOOR- EN ACHTERKANT VAN EEN TERSA BLOK MAG NOOIT GEOPEND WORDEN ! NA HET OPENEN VERVALT DE GARANTIE
- ✓ **DIREKT NA HET WISSELEN** VAN DE MESSEN DEZE VASTSCHAVEN MET FOUTLOOS ZACHT HOUT (1 PLANK IS VOLDOENDE).

DIT IS MET NAME **VOOR HARDMETAAL** VAN TOEPASSING OM MESBREUK EN BESCHADIGINGEN AAN HET BLOK TE VOORKOMEN.

Wisselen van de messen alleen met de rode Tersa sleutel of houten wig. Nooit met metaal !

Schoonmaakmiddelen alleen volgens voorschrift gebruiken (let op combinatie staal/aluminium)